



NOTICE D'UTILISATION DE LA POUBELLE LUNA™

REMARQUE IMPORTANTE : ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PERSONNES CONCERNÉES PRENNENT CONNAISSANCE DES CONSIGNES SUIVANTES ET QU'ELLES REÇOIVENT UNE COPIE DE CES INSTRUCTIONS.

MISE EN PLACE D'UN SAC POUBELLE

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour remplacer le sac poubelle. Veillez à ne pas exercer une pression trop importante sur l'anneau de maintien du sac lors de sa manipulation.

Pour les instructions concernant l'ancrage de la poubelle au sol, merci de vous reporter au feuillet séparé traitant du sujet.

1



Relevez les deux anses constituant le système de maintien du sac.

2



Placez un sac vide dans la poubelle (nous vous recommandons l'utilisation des sacs poubelle proposés par Glasdon sous la référence C043/2010).

3



Repliez le bord supérieur du sac par-dessus les anses de l'anneau de maintien du sac.

4




Repoussez les anses de l'anneau de maintien du sac vers le bas pour les replacer dans leur logement intégré dans le corps de la corbeille.

RETRAIT D'UN SAC POUBELLE

Pour retirer un sac poubelle de la corbeille, il vous suffit de soulever les deux anses de l'anneau de maintien du sac, d'en détacher le sac poubelle, de repousser les anses de l'anneau de maintien vers le bas et de soulever le sac poubelle en dehors de la poubelle.


FIXATION DE LA CHAÎNE DE SURETE AU COUVERCLE

1 Détachez la chaîne de la poubelle (replaces le ruban adhésif afin de couvrir le trou dans le corps de la poubelle pour éviter que la chaîne ne tombe dans celui-ci).




2 Retirez la vis et la rondelle du couvercle (cf. figure ci-dessus) à l'aide d'une clé Allen.

3 Assemblez la vis, l'extrémité de la chaîne de sûreté et la rondelle (cf. figure ci-dessous) et serrez l'ensemble au moyen d'une clé Allen.




4 Retirez le ruban adhésif et placez le couvercle sur la poubelle – cf. instructions de montage du couvercle ci-dessous.

INSTALLATION DU COUVERCLE



Insérez l'extrémité du couvercle comportant l'axe-pivot dans le support placé au sommet de la poubelle (cf. figure 1a). Faites ensuite pivoter le couvercle vers le bas pour poser l'autre extrémité du couvercle sur le bloc-serrure (cf. figure 1b).



Quand le couvercle est en position, verrouillez-le au moyen de la clé livrée avec le produit.

OUVERTURE DU COUVERCLE

Déverrouillez la serrure à l'aide de la clé, puis faites pivoter le couvercle vers le haut sur son axe-pivot. Le couvercle est maintenu en position ouverte au moyen de la chaîne de sûreté pendant les opérations de maintenance, de remplacement du sac poubelle ou de vidange de l'insert.

 **Glasdon** ET LUNA SONT DES MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES DE LA SOCIÉTÉ GLASDON GROUP LTD. ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET DANS LE RESTE DU MONDE

- Il est recommandé d'effectuer régulièrement l'entretien et l'inspection des produits et de remplacer toutes pièces endommagées immédiatement.
- Les pièces détachées sont disponibles à la vente auprès de votre agence Glasdon habituelle.
- Glasdon ne saurait être tenu pour responsable en cas de demandes de dommages-intérêts des suites d'une installation incorrecte, de modifications non-autorisées ou d'une mauvaise utilisation du produit.

Issue 1 August 2009 Stock No. C000/0343
© Glasdon Europe Sarl - 08/2009. La société Glasdon se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les tarifs de ses produits sans avis préalable. Sous réserve d'erreurs de composition ou d'impression.

 **Glasdon**

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

Tél : 03 20 26 25 24 Fax : 03 20 24 65 47
Tel : 02/502.00.00 Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com