



Ashmount SG[®]

Cendrier équipé du dispositif SmokeGuard[®]; un ingénieux système d'étouffoir

Instructions d'installation et manuel d'utilisation.



REMARQUE IMPORTANTE: NOUS RECOMMANDONS À TOUTES LES PERSONNES CONCERNÉES PAR L'UTILISATION DE CE PRODUIT DE LIRE LES INFORMATIONS FOURNIES DANS CETTE BROCHURE ET QU'UNE COPIE DE CE DOCUMENT SOIT REMISE AU PERSONNEL RESPONSABLE DE L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT

FIXATION MURALE PERMANENTE ET FIXATION TEMPORAIRE.

CONTENU DU KIT :

Vis à bois	x4	Rondelles	x4
Cheilles Murales	x4	Entretoises	x4

OUTILS NÉCESSAIRES:

Perceuse à Batterie	x1	Tournevis	x1
Foret de 8mm	x1	Poinçon	x1

FIXATION MURALE PERMANENTE




Schéma A

1. Ouvrez le cendrier et enlevez le bac, enfoncez la pointe de votre tournevis dans les quatre trous comme indiqué ci-dessus. Ensuite, placez le Cendrier Ashmount contre un mur et marquez l'emplacement des trous à l'aide d'un poinçon (la hauteur recommandée allant du sol à la partie haute du cendrier est de 1500mm).




Schéma B

2. Déplacez le cendrier, percez les trous avec une mèche de 8mm et insérez une cheville dans chaque trou. Le cendrier Ashmount peut maintenant être repositionné. Vérifiez que les trous, sont bien placés et vissez l'appareil sur le mur en utilisant une rondelle et une vis fournies dans le kit.

FIXATION TEMPORAIRE




Schéma C

1. Après avoir ouvert le cendrier, retirez le bac, retirez les quatre éléments en forme de 'L' comme indiqué ci-dessus. Placez ensuite le Cendrier Ashmount contre un mur et marquez l'emplacement du haut de chaque élément en forme de 'L' (voir schéma ci-dessus) en utilisant un poinçon (la hauteur recommandée allant du sol à la partie haute du cendrier est de 1500mm).




Schéma D

2. Déplacez le cendrier, percez les trous avec une mèche de 8mm et insérez une cheville dans chaque trou. Vissez une entretoise et une vis dans chacun des trous. Le cendrier peut maintenant être inséré sur les vis (comme indiqué par la flèche ci-dessus) et déplacé en cas de besoin. Si vous rencontrez des difficultés pour fixer l'appareil vous devrez peut-être légèrement desserrer les vis.


FIXATION SUR POTEAU

CONTENU DU KIT :


Support Mural	x1
Écrous M8	x4
Plaques de Boulonnage	x2

OUTILS NÉCESSAIRES:

Clé de 13mm	x1
-------------	----



1. Après avoir ouvert le cendrier, retirez le bac, enfoncez la pointe de votre tournevis dans les quatre trous comme indiqué ci-dessus. Placez ensuite les platines de fixation dans les trous que vous venez de percer. Insérez le support mural à l'arrière du cendrier et placez les platines de fixation. Fixez-le avec les écrous fournis à l'aide d'une clé de 13mm.



2. Fixez le Cendrier Ashmount dans la position souhaitée en utilisant un collier de serrage Glasdon (contactez Glasdon pour plus d'informations) ou des bandes Tespa et suivez les instructions fournies pour la fixation.


FIXATION SUR SURFACE VITRÉE

CONTENU DU KIT:

Plaque de Montage	x2	Ruban Adhésif	x2
Écrou M5	x4	Sachet de Nettoyant	
Rondelle	x4	Surface	x1
		Film de Protection	x1


OUTILS NÉCESSAIRES:

Clé de 8mm	x1
------------	----




1. Enfoncez la pointe de votre tournevis dans les quatre trous comme indiqué sur le schéma.
 2. Fixez les plaques de fixation à l'arrière de le cendrier avec les rondelles et les écrous comme indiqué sur le schéma.
 3. Sélectionnez l'emplacement approprié pour une fixation verticale et nettoyez la zone à l'aide d'un mélange de détergent doux et d'eau tiède. Rincez et séchez complètement la zone à l'aide d'un chiffon. Utilisez le sachet fourni dans le kit pour nettoyer et essuyer la surface vitrée.
 4. Prenez ensuite les deux bandes de ruban adhésif, retirez le support et collez-les sur chacune des plaques de fixation.
 5. Retirez le film protecteur des deux bandes de ruban adhésif et placez les soigneusement sur la surface vitrée, appuyez fermement pendant 30 secondes, en vérifiant que le cendrier est bien placé, car la colle est très forte et sera très difficile à enlever une fois appliquée. Chauffez doucement la zone d'adhérence de l'autre côté de la surface vitrée pendant environ une minute (en utilisant par exemple un séchoir à cheveux) pour augmenter le pouvoir adhésif. Le pouvoir adhésif atteindra 50% après 10 minutes, et 90% après 24 heures.
- Un film de protection est inclus dans le kit, vous pouvez l'utiliser pour améliorer l'apparence de la face arrière de la surface vitrée.


UTILISATION ET ENTRETIEN DU CENDRIER ASHMOUNT SG




1. Déverrouillez le cendrier en tournant la clé fournie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir schéma ci-dessus). Il peut être déverrouillé des deux côtés.



2. Ouvrez le cendrier en faisant pivoter la porte avant de retirer le bac pour le vider.




3. Videz le contenu du bac en le renversant (l'étouffoir pivotera pour que le contenu puisse tomber).



4. Pour remplacer le bac, placez-le sur la plateforme prévue à cet effet et l'aimant le maintiendra solidement en place. La porte peut être maintenant fermée et verrouillée à l'aide de la clé comme indiqué dans l'étape 1.

POUR S'ASSURER QUE LE PRODUIT FONCTIONNE EFFICACEMENT, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LE NETTOYER RÉGULIÈREMENT AVEC UN LAVAGE A PRESSION A L'EAU TIÈDE ET AU SAVON, OU ALTERNATIVEMENT, EN LE LAVANT À LA MAIN AVEC UNE SOLUTION DE DÉTERGENT DOUX À 10% ET D'EAU TIÈDE EN UTILISANT UNE BROSSE À POILS DOUX ET DE LE RINCER À L'EAU CLAIRE. NETTOYER SOIGNEUSEMENT LE VERRU ET L'ÉTOUFFOIR PIVOTANT (INDIQUÉ DANS LE SCHEMA J).

 **Glasdon**, ASHMOUNT SG ET SMOKEGUARD SONT DES MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES DE GLASDON GROUP LTD ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET PARTOUT DANS LE MONDE.

- Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon.
- Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.
- La société Glasdon ne sera pas tenue responsable de réclamations résultant d'une installation incorrecte, de modifications non autorisées ou encore d'une utilisation inappropriée du produit.

© Glasdon Europe SARL – 05/2015.

© Glasdon Europe AB - 05/2015.

Édition 1 2006 COOO/0324 FR



Glasdon®

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

FR Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47

BE Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com



Glasdon®

Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Suède

CH Tél: +41 22 533 11 40
Fax: +41 22 533 11 41

E-mail: bureau@glasdon.com
Web: www.glasdon.com